

## Цены на услуги автоэлектрика в Туле

|   | НИВА        | ВАЗ 2101- | ВАЗ 2108- | ВАЗ 2110-     | ГАЗ 24.311 |
|---|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| Ремонт мотор. Стеклоочист.                  |             | 500       | 500       | 500           |            |
| <b>СТАРТЕР:</b>                             |             |           |           |               |            |
| Снять/поставить стартер                     | 600-800     | 600-800   | 600-800   | 600-800       | 600        |
| Замена втягивающего реле                    | 450         | 450       | 450       | 450           | 450        |
| Замена щеток                                | 280         | 280       | 280       | 280           | 280        |
| Ремонт (замена комплект),                   | 600         | 600       | 600       | 600           | 600        |
| <b>ГЕНЕРАТОР:</b>                           |             |           |           |               |            |
| Снять/поставить генератор                   | 600-800     | 600-800   | 600-800   | 600-800       | 600        |
| Замена подшипников                          |             |           |           |               |            |
| Замена щеток с регулятором                  |             |           |           |               |            |
| Ремонт (замена комплект)                    | 600         | 600       | 600       | 600           | 600        |
| <b>ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ:</b>                     |             |           |           |               |            |
| Снять/поставить замок зажигания             | 200-600     | 200-600   | 450-600   | 500-600       |            |
| Замена контактной группы замка              | 200         | 200       | 200       | 200           | 200        |
| <b>ТРАМЛЕР:</b>                             |             |           |           |               |            |
| Замена контр. трамблера                     | 200         | 200       | 200       | 200           |            |
| Снять/поставить трамблер (без установки заж | 300         | 300       | 300       | 300           | 220        |
| Замена подшипника (без установки зажигания) | 170         | 170       | 170       | 170           | 170        |
| Замена датчика холла                        | 80-120      | 80        | 120       | 80            | 120        |
| Замена бегунка                              | 150         | 150       | 150       | 150           | 150        |
| Замена крышки трамблера                     | 150         | 150       | 150       | 150           | 150        |
| <b>ПРОВОДА И СВЕЧИ:</b>                     |             |           |           |               |            |
| Замена высоковольтных проводов              | 200         | 200       | 200       | 200           | 200        |
| Замена свечей                               | 200         | 300       | 200       | 400 1 бкл     | 200        |
| Проверка свечей                             | 150         | 150       | 150       | 150           | 150        |
| Проверка проводов                           | 70-500      | 70-500    | 70-500    | 70-500        | 70-500     |
| <b>СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ:</b>                   |             |           |           |               |            |
| Замена катушки зажигания                    | 150         | 150       | 150       | 150           | 150        |
| Замена коммутатора                          | 150         | 150       | 150       | 150           | 150        |
| Диагностика системы зажигания               | 150         | 150       | 150       | 150           | 150        |
| Замена модуля зажигания                     | 200         | 200       | 200       | 200           | 200        |
| Замена электроусилит. руля                  | 1100        |           |           |               |            |
| <b>ФАРЫ И ЛАМПЫ:</b>                        |             |           |           |               |            |
| Установка противотуманных фар               | 1500        | 1500      | 1500      | 1500          | 1500       |
|   | 150-200     | 150-200   | 150-      | 150-          | 150-       |
| Замена основной лампы фар                   | 300         | 300       | 200-      | 200-          | 200-       |
|   |             |           | 300       | 300           | 300        |
| Замена лампы габаритных огней               | 150-200     | 150-200   | 150-      | 150-          | 150-       |
|   |             |           | 200       | 200           | 200        |
| Замена лампы поворотов                      | 150         | 150       | 150       | 150           | 150        |
| Замена ламп заднего освещения               | 150         | 150       | 150       | 150           | 150        |
| Замена ламп на нацело приборов              | 200         | 200       | 200       | 200           | 200        |
| Замена фары, поворот                        |             | 280       | 280       | 350           |            |
| Регулировка фар 2 шт.                       | Отеч. - 300 |           |           | Иномарки —400 |            |
| <b>ПРИБОРЫ И ДАТЧИКИ</b>                    |             |           |           |               |            |

**(ИНЖЕКТОР)**

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Датчик детонации                                   | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Датчик дроссельной заслонки                        | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| Датчик массового расхода воздуха                   | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| Датчик распред. вала                               | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Датчик холостого хода                              | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| Датчик кислорода                                   | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| Топливный датчик                                   | 170     | 170     | 170     | 270     | 170     |
| Замена ЭБУ   | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| Замена реле  | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| Замена предохранителей 1 шт.                       | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| Замена контактной системы зажигания на безконтакт. | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| Зарядка аккумулятора                               |         |         |         |         |         |
| Завести машину                                     | 220     | 220     | 220     | 220     | 220     |

